



✓ Aan- en uitzetten

🔌 Achteraan zit een schakelaar om de arcade aan te zetten.

✗ zet de arcade enkel af als deze in het hoofdmenu staat.
(Player 1 witte knop 3 sec ingedrukt houden)

✓ Navigatie

🎮 Player 1 = Linkerkant

🎮 Player 2 = Rechterkant

🎮 Startcategorie = FIGHTING

🎮 Gebruik de middelste knop (bovenste rij) van Player 1 om van categorie te wisselen

🎮 Beweeg de joystick van Player 1:

↑ ↓ = 1 spel scrollen

← → = 10 spellen scrollen

🎮 Druk op de linkerknop (bovenste rij) van Player 1 om een spel te starten.

✓ Credits & Exit

○ 3 witte knoppen: Player 1, Player 2 (klikken om met 2 te spleen)
en een volledig witte knop = gratis extra credits.

✗ Houd de Player 1 witte knop 3 seconden ingedrukt om een spel te verlaten.

⚠ Let op

Gelieve de arcadegame voorzichtig te bedienen. Hard op knoppen slaan of meerdere knoppen tegelijk willekeurig indrukken kan storingen veroorzaken. Dit is geen professioneel arcade-toestel en mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassene.

✓ Veel speelplezier!



✔ Power On/Off

- 🔌 There is a switch on the back to turn on the arcade.
- ✘ Only turn off the arcade when it's in the main menu.
(Hold Player 1 white button for 3 seconds)

✔ Navigation

- 👤 Player 1 = Left side
- 👤 Player 2 = Right side
- 🎮 Starting category = FIGHTING
- 🎮 Use the middle button (top row) of Player 1 to switch categories
- 🎮 Move Player 1 joystick:
 - ↑ ↓ = scroll by 1 game
 - ← → = scroll by 10 games
- 🎮 Press the left button (top row) of Player 1 to start a game.

✔ Credits & Exit

- 3 white buttons: Player 1, Player 2 (press to play with two players)
and one fully white button = free extra credits
- ✘ Hold the Player 1 white button for 3 seconds to exit a game.

⚠ Attention

Please use the arcade machine with care. Hitting the buttons forcefully or randomly pressing multiple buttons at the same time may cause malfunctions. This is not a professional arcade machine and must only be used under adult supervision.

- ✔ Have fun playing!



✓ Allumer / Éteindre

🔌 Il y a un interrupteur à l'arrière pour allumer la borne d'arcade.

✗ Éteignez la borne **uniquement** quand elle est dans le menu principal.
(Maintenez le bouton blanc du Joueur 1 enfoncé pendant 3 secondes)

✓ Navigation

👤 Joueur 1 = Côté gauche

👤 Joueur 2 = Côté droit

🎮 Catégorie de départ = FIGHTING

🎮 Appuyez sur le bouton du milieu (rangée du haut) du Joueur 1 pour changer de catégorie

🎮 Déplacez le joystick du Joueur 1 :

↑ ↓ = défiler d'un jeu

← → = défiler par 10 jeux

🎮 Appuyez sur le bouton gauche (rangée du haut) du Joueur 1 pour lancer un jeu.

✓ Crédits & Quitter le jeu

○ 3 boutons blancs : Joueur 1, Joueur 2 (appuyer pour jouer à deux)
et un bouton entièrement blanc = crédits gratuits

✗ Maintenez le bouton blanc du Joueur 1 enfoncé pendant 3 sec pour quitter un jeu.

⚠ Attention

Veuillez utiliser la borne d'arcade avec précaution. Frapper violemment sur les boutons ou appuyer de manière aléatoire sur plusieurs boutons en même temps peut provoquer des dysfonctionnements. Cet appareil n'est pas une borne d'arcade professionnelle et ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.

✓ Bon amusement !